

! **An adult must unpack and assemble the device.** / Un adulte doit déballer et assembler l' appareil. / Un adulto debe desembalar y montar el aparato. / Un adulto deve disimballare e assemblare l' apparecchio. / A desembalagem e a montagem do aparelho devem ser efectuadas por um adulto. / Een volwassene moet het apparaat uitpakken en in elkaar zetten. / Ein Erwachsener muss das Gerät auspacken und zusammenbauen. / 必须由成人拆开包装并组装设备。

- EN**
1. Remove the handlebar stem and the base from the packaging. Insert the stem into the mounting tube connection on the base, aligning the screw holes.
 2. Install the M5 cylinder head screws into the screw holes at the connection between the stem and the base. Use a 4 mm hex wrench to tighten the M5 screws together with the M5 lock nuts, securing the stem to the base mounting tube.
 3. Snap the latch into place. Installation is complete.

- PT**
1. Retire a haste do guidão e a base da embalagem. Insira a haste na conexão do tubo de montagem da base, alinhando os orifícios dos parafusos.
 2. Coloque os parafusos de cabeça cilíndrica M5 nos orifícios da conexão entre a haste e a base. Use uma chave hexagonal de 4 mm para apertar os parafusos M5 com as porcas de travamento M5, fixando a haste ao tubo de montagem da base.
 3. Encaixe o fecho. A instalação está concluída.

- FR**
1. Retirez la tige du guidon et la base de l'emballage. Insérez la tige dans le raccord du tube de montage de la base en alignant les trous de vis.
 2. Insérez les vis à tête cylindrique M5 dans les trous de vis de la connexion entre la tige et la base. À l' aide d' une clé hexagonale de 4 mm, serrez les vis M5 avec les écrous frein M5 pour fixer la tige au tube de montage de la base.
 3. Enclenchez le verrou. L'installation est terminée.

- PL**
1. Haal de stuurpen en de voet uit de verpakking. Steek de stuurpen in de aansluiting van de montagebuis op de voet en lijn de schroefgaten uit.
 2. Plaats de M5-cilinderkopschroeven in de schroefgaten van de verbinding tussen de stuurpen en de voet. Gebruik een inbussleutel van 4 mm om de M5-schroeven met de M5-borgmoeren vast te draaien, waardoor de stuurpen aan de montagebuis wordt bevestigd.
 3. Klik de sluiting vast. De montage is voltooid.

- ES**
1. Retire el mástil del manillar y la base del embalaje. Inserte el mástil en la conexión del tubo de montaje de la base, alineando los orificios para tornillos.
 2. Coloque los tornillos de cabeza cilíndrica M5 en los orificios de la conexión entre el mástil y la base. Utilice una llave hexagonal de 4 mm para apretar los tornillos M5 con las tuercas de seguridad M5, fijando el mástil al tubo de montaje de la base.
 3. Encaje el cierre. La instalación está completa.

- DE**
1. Entnehmen Sie die Lenkerstange und den Fuß aus der Verpackung. Stecken Sie die Lenkerstange in die Verbindungsaufnahme des Montagerohrs am Fuß und richten Sie die Schraubenlöcher aus.
 2. Setzen Sie die M5-Zylinderkopfschrauben in die Schraubenlöcher der Verbindung zwischen Lenkerstange und Fuß ein. Verwenden Sie einen 4-mm-Inbusschlüssel, um die M5-Schrauben mit den M5-Sicherungsmuttern zu verriegeln und die Lenkerstange am Montagerohr zu befestigen.
 3. Schließen Sie den Verschluss (oder rasten Sie ihn ein). Die Montage ist abgeschlossen.

- IT**
1. Estrarre l'asta del manubrio e la base dall'imballaggio. Inserire l'asta nel raccordo del tubo di montaggio della base allineando i fori delle viti.
 2. Inserire le viti a testa cilindrica M5 nei fori delle viti del collegamento tra l'asta e la base. Utilizzare una chiave esagonale da 4 mm per serrare le viti M5 insieme ai dadi autobloccanti M5, fissando l'asta al tubo di montaggio della base.
 3. Agganciare il fermo in posizione. L'installazione è completata.

- CN**
1. 从包装中取出滑板车的车杆与底部。将车杆插入到底部安装管连接位，并对准螺丝孔。
 2. 将 M5 圆柱头螺线装入到车杆与底部连接位的螺丝孔，用 4 号内六角扳手，将 M5 圆柱头螺丝与 M5 防松螺母互锁，固定车杆与底部安装管。
 3. 扣上扣位，安装完成

