English

1. Use an M5 hex wrench to tighten 2 M6×25 screws to secure the backrest to the rear rack. (Note: lock the M6×25 screws to the bottom of the backrest.)
2. Use an M5 hex wrench to tighten 2 M6×16 screws to the rear side of the backrest.

Français

1. Utiliser une clé six pans M5 pour serrer 2 vis long press afin de fixer le dossier au porte-bagages arrière. (Remarque : verrouiller les vis M6×25 dans le bas du dossier.)
2. Utiliser une clé six pans M5 pour serrer 2 vis M6×16 sur la face arrière du dossier.

Deutsch

1. Ziehen Sie 2 M6×25 Schrauben mit einem M5-Inbusschlüssel fest, um die Rückenlehne am Gepäckträger zu befestigen. (Hinweis: Die M6×25 Schrauben am unteren Teil der Rückenlehne anbringen.)
2. Ziehen Sie 2 M6×16 Schrauben mit einem M5-Inbusschlüssel an der Rückseite der Rückenlehne fest.

Español

1. Usar una llave Allen M5 para apretar 2 tornillos M6×25 y fijar el respaldo al portaequipajes trasero. (Nota: colocar los tornillos M6×25 en la parte inferior del respaldo.)
2. Usar una llave Allen M5 para apretar 2 tornillos M6×16 en la parte trasera del respaldo.

Italiano

1. Utilizzare una chiave esagonale M5 per serrare 2 viti M6×25 fissando lo schienale al portapacchi posteriore. (Nota: bloccare le viti M6×25 nella parte inferiore dello schienale.)
2. Utilizzare una chiave esagonale M5 per serrare 2 viti M6×16 sul lato posteriore dello schienale.

Nederlands

1. Gebruik een M5 inbussleutel om 2 M6×25 bouten vast te draaien en de rugleuning aan de bagagedrager te bevestigen. (Opmerking: plaats de M6×25 bouten aan de onderkant van de rugleuning.)
2. Gebruik een M5 inbussleutel om 2 M6×16 bouten aan de achterzijde van de rugleuning vast te draaien.



